Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi ominaisuuksista laitteen ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Finnish. 06/2009. Rev. 1.0

Samsung C6625
Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun pikaoppaan avulla.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat.

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa: katso sivua 12)

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Paina <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Kamera** (tarkoittaa: **Käynnistä**, seuraavaksi **Kaikki ohj.**, seuraavaksi **Kamera**)

[ ] **Hakasulkeet** — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [⏻] (tarkoittaa virtanäppäintä)

< > **Kulmasulkeet** — valinta-näppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**Valitse**> (tarkoittaa **Valitse**-valintanäppäintä)

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Eri maissa — Bluetooth QD ID: B013854.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- Tämä tuote sisältää MS:n lisensoiman ohjelmiston, joka on Microsoft Corporationin tytäryhtiö. Microsoft ja Microsoftin nimeä kantava ohjelmisto ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue oikeudet ja rajoitukset tämän käyttöoppaan lopusta kohdasta MICROSOFTIN WINDOWS MOBILE 6.1 -OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.

Sisältö

Yhteydenpito 2
- Viestinvälitys 2

Media 6
- Sisällön hallinta 6
- FM-radio 8
- Suoratoistosoitin 8
- Midomi 9
- Adobe® Flash® Lite™ 9
- Puhemuistiot 10

Henkilökohtaiset tiedot 11
- Yhteystiedot 11
- Kalenteri 12
- Office Mobile 13
- Adobe® Reader LE 15
- Ryhmänjohtaja 16
- Tiedostonhallinta 17
- Tehtävät 17

Internet 18
- Internet Explorer 18
- Windows Live 20
- Messenger 20

RSS Lukija 21
Podcast-lähetys 22

Liitettävyys 24

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 24
Yhteyden muodostaminen USB:n kautta .. 26
Laitteen synkronointi 27
Internet-yhteyden jakaminen tietokoneen kanssa 29
Yhteyden muodostaminen Internetiin tai omaan verkkoon 30

Lisäohjelmat 32

Pelit 32
Java 32
Maailmankello 33
Hälytys 34
Päivälaskuri 34
Laskin 34
Muunnin 35
Sekuntikello 36

Asetukset 37

Vianmääritys a

MICROSOFTIN WINDOWS MOBILE 6.1 -OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT e

Hakemisto o

Yhteydenpito

Laitteesi avulla voit lähettää ja vastaanottaa monenlaisia puheluja ja viestejä matkapuhelinverkkojen ja Internetin kautta.

Viestinvälitys

Tässä jaksossa kuvataan viestinvälitystä. Tekstin kirjoitusohjeet löytyvät pikaoppaasta.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Viestinvälitys** → **Tekstiviesti/multimediaviesti**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Uusi**.
3. Näppäile vastaanottajan numero tai valitse yhteystieto valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää vastaanottajia**.
4. Valitse <**Valikko**> → **Lisää kenttä** → **Aihe**.
5. Paina <**Kyllä**>.
6. Kirjoita viestin aihe.
7. Siirry alaspäin ja kirjoita viestin teksti.

8. Voit lisätä olemassa olevan multimediaobjektin valitsemalla <**Valikko**> → **Liitä** → objektityyppi.
   Voit lisätä multimediaobjektin valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää** → objektityyppi.
9. Lähetä viesti valitsemalla <**Lähetä**>.

Sähköpostitilin luominen

Sinun on luotava sähköpostitili, jotta voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä.

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Viestinvälitys** → **Määritä sähköposti**.
   Voit luoda sähköpostitilin helposti valitsemalla <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Ohjattu sähköpostito...**.
2. Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana ja valitse <**Seuraava**>.
3. Jos haluat määrittää sähköpostitilisi manuaalisesti, tyhjennä valinta **Yritä hakea sähköpostiasetukset Internetistä automaattisesti**.
4. Valitse <**Seuraava**>.
5. Valitse ennalta määritetty sähköpostin palveluntarjoaja ja valitse <**Seuraava**>.
6. Kirjoita nimesi ja valitse <**Seuraava**>.
7. Määritä saapuvan sähköpostin palvelin, valitse tilin tyyppi ja valitse sitten <**Seuraava**>.
8. Anna käyttäjätunnus ja valitse <**Seuraava**>.
9. Määritä lähtevä sähköpostipalvelin ja valitse <**Seuraava**>.
10. Määritä (tarvittaessa) kohdassa **Autom. lähetys/vastaanotto**, kuinka usein laite muodostaa yhteyden palvelimeen ja tarkistaa saapuneet sähköpostiviestit (tarvittaessa).
11. Valitse <**Valmis**>.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Viestinvälitys**.
2. Valitse sähköpostitilin nimi.
3. Valitse <**Valikko**> → **Uusi**.
4. Syötä sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään tai valitse yhteystieto valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää vastaanottaja**.
5. Siirry alaspäin ja kirjoita viestin aihe.
6. Siirry alaspäin ja kirjoita viestin teksti.
7. Lisää liite valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää** → liitteen tyyppi.
8. Lähetä viesti valitsemalla <**Lähetä**>.

Sähköpostin hakeminen sähköpostipalvelimelta

Sinun on luotava sähköpostitili, ennen kuin voit hakea sähköpostiviestejä Internet-palveluntarjoajalta tai VPN-yhteyden kautta.

Ohjeita viestien hakemiseksi Outlook-tililtä on kohdassa "Tietojen synkronointi." ▶ s. 28.

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Viestinvälitys**.
2. Valitse sähköpostitilin nimi.
3. Valitse <**Valikko**> → **Lähetä tai vastaanota**.

Viestien lukeminen

Voit avata kaikkien sähköposti-, teksti- ja multimediaviestiesi viestikansiot samasta kohdasta.

Viestien näyttäminen:

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Viestinvälitys**.
2. Valitse **Tekstiviesti/multimediaviesti** tai sähköpostitilin nimi.

   Valitsemasi tilin Saapuneet-kansio avautuu.
3. Voit ladata sähköpostin koko sisällön valitsemalla luettelosta sähköpostin tai valitsemalla <**Valikko**> → **Lataa viesti**.

Sähköpostiliitteiden lukeminen tai tallentaminen

Sähköpostiliitteissä voi olla viruksia, jotka voivat vahingoittaa laitettasi. Suojele laitettasi avaamalla liitteet vain, jos luotat niiden lähettäjään.

Liitetiedoston lukeminen

1. Siirry avoimessa sähköpostissa liitteeseen ja paina vahvistysnäppäintä.
2. Valitse <**Valikko**> → **Lähetä tai vastaanota**.
3. Avaa liite painamalla vahvistusnäppäintä ja valitse <**Avaa**>.

   Liitetiedosto avautuu sitä vastaavassa sovelluksessa.

Liitetiedoston tallentaminen

1. Siirry avoimessa sähköpostissa liitteeseen ja lataa painamalla vahvistusnäppäintä.
2. Avaa liite painamalla vahvistusnäppäintä ja valitse <**Valikko**> → **Tallenna nimellä...**.
3. Määritä tiedostonimi ja muistipaikka ja valitse <**Tallenna**>.

Media

Tässä osassa kerrotaan, miten Sisällön hallintaa, FM-radiota, Suoratoistosoitina, Midomia, Adobe® Flash® Litea™ ja puhemuistioita käytetään.

Sisällön hallinta

Sisällön hallinnalla voit esittää ja avata kaikki laitteessasi olevat tiedostot ja kansiot.

Valokuvan katsominen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → <**Lisää**> → **Sisällön hallinta** → **Omat kuvat**.
2. Avaa valokuva siirtymällä sen pienoiskuvan kohdalle ja painamalla vahvistusnäppäintä.

Valokuvien katselun aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit selata valokuvia vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
- Voit zoomata painamalla vahvistusnäppäintä ja sen jälkeen vasenta valintanäppäintä tai oikeaa valintanäppäintä. Voit poistua zoomausnäytöstä painamalla [**C**]-näppäintä.
- Voit muokata kuvaa valitsemalla <**Valikko**> → **Muokkaa kuvaa**.

- Voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi valitsemalla <**Valikko**> → **Aseta** → valinta.
- Voit katsella valokuvia diaesityksenä valitsemalla <**Valikko**> → **Aloita kuvaesitys**.

Videon toistaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → <**Lisää**> → **Sisällön hallinta** → **Omat videot**.
2. Avaa video siirtymällä videon pienoiskuvan kohdalle ja painamalla vahvistusnäppäintä.

Asiakirjojen avaaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → <**Lisää**> → **Sisällön hallinta**.
2. Etsi ja avaa kansio, johon asiakirja on tallennettu.
3. Avaa asiakirja siirtymällä sen kohdalle ja painamalla vahvistusnäppäintä.

Tiedoston lähettäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → <**Lisää**> → **Sisällön hallinta**.
2. Avaa kansio, johon tiedosto on tallennettu.
3. Valitse tiedosto.
4. Valitse <**Valikko**> → **Lähetä** → lähetysasetus.
   - Voit lähettää tiedoston multimediaviestinä valitsemalla **Multimediaviestinä**. Katso "Multimediaviestin lähettäminen." ▶ s. 2.
   - Voit lähettää tiedoston sähköpostiviestinä valitsemalla **Sähköpostina**. Katso "Sähköpostiviestin lähettäminen." ▶ s. 4
   - Jos haluat lähettää tiedoston langattomalla Bluetooth-toiminnolla, valitse **Bluetoothin kautta**. Katso "Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen." ▶ s. 24.

FM-radio

Voit kuunnella suosikkikanaviasi FM-radion avulla.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä kuuloke monitoimiliitäntään.
2. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **FM-radio**.
3. Selaa käytettävissä olevia radioasemia vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
4. Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla selausnäppäintä ylös tai alas.

   Jos haluat ohjata äänen kaiuttimeen, paina <**Valikko**> → **Ota kaiutin käyttöön**.

Radioasemien tallentaminen

Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

1. Paina radion näytössä <**Valikko**> → **Manuaalinen viritys**.
2. Syötä haluamasi aseman taajuus ja valitse <**Valmis**>.

Suosikkiluettelon luominen

1. Valitse haluamasi radioasema selaamalla radionäytössä vasemmalle tai oikealle.
2. Paina <**Määritä suosikiksi**>-painiketta.
3. Paina <**OK**>.

Suoratoistosoitin

Voit toistaa verkosta suoratoistotiedostoja.

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Suoratoistos...**.
2. Paina <**Avaa**>.
3. Syötä suoratoistotiedoston URL-osoite ja valitse <**Yhdistä**>.

   Voit valita URL-osoitteen viimeksi käytettyjen osoitteiden luettelosta.

Midomi

Midomi on musiikintunnistussovellus, jolla voit saada tietoja laulusta, jota laulat tai hyräilet. Voit myös saada tietoa radiosta tai televisiosta nauhoittamastasi musiikista.

Tiedon hankkiminen laulamalla tai hyräilemällä

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Midomi**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Laula** ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Laula tai hyväile vähintään 10 sekunnin pätkä laulua ja paina sitten vahvistusnäppäintä.

   Palvelin lähettää sinulle löytämänsä tiedot.

Tiedon hankkiminen nauhoittamalla

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Midomi**.
2. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Tallenna** ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Pidä laitetta lähellä radiota tai televisiota ja nauhoita kuulemasi laulu.

Adobe® Flash® Lite™

Laitteessasi on Flash player -ohjelma, jolla voi katsella Flash (swf) -tiedostoja.

Adobe Flash Lite 2.1 tukee Flash 7 -ohjelmaa varten tuotettua sisältöä. Tiedoston koosta ja muistikapasiteetista johtuen laitteesi ei voi välttämättä avata kaikkia Flash-tiedostoja.

Flash-tiedoston katseleminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Apuohjelmat** → **Adobe Flash Lite**.
2. Etsi ja avaa kansio, johon flash-tiedosto on tallennettu.
3. Selaa flash-tiedoston kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.

Puhemuistiot

Puhemuistiolla voit äänittää ja toistaa puhemuistioita ja äänileikkeitä.

Äänileikkeen tallentaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Järjestelijä** → **Äänimuistiin-panolomake**.
2. Aloita äänitys valitsemalla <**Nauhoita**>.
3. Paina lopuksi <**Pysäytä**>.
   Äänileike tallentuu automaattisesti.

Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Järjestelijä** → **Äänimuistiin-panolomake**.
2. Selaa äänileikkeen kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
   Toisto alkaa automaattisesti.

Henkilökohtaiset tiedot

Tässä osassa esitellään Yhteystiedot, Kalenteri, Office Mobile, Adobe Reader LE, Ryhmänjohtaja, Tiedostonhallinta ja Tasks.

Yhteystiedot

Tässä osassa kerrotaan, miten voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita, yhteystietokortteihin.

Yhteystietokorttien kopioiminen

Voit kopioida yhteystietokortteja laitteestasi SIM-kortille ja päinvastoin. Outlook-yhteystiedosta voidaan kopioida SIM-kortille ainoastaan yhteystiedon nimi ja puhelinnumero. Voit kopioida yhteystietokortin valitsemalla <**Valikko**> → **Kopioi yhteystieto** → **Yhteystietoihin** tai **SIM-korttiin**.

Kaikkien yhteystietojen säilyttämiseksi Outlook-yhteystiedot on synkronoitava tietokoneen kanssa (katso "Tietojen synkronointi" ▶ s. 28).

Pikavalintanumeron määrittäminen yhteystietokortille

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Puhelinmuis...**.
2. Siirry haluamasi yhteystietokortin kohdalle ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Selaa puhelinnumeron kohdalle ja valitse <**Avaa y.t.**>.
4. Valitse <**Valikko**> → **Lisää pikavalintoihin**.
5. Vieritä vasemmalle tai oikealle määrittääksesi pikavalintanumeron näppäimistön valintakentässä (tarvittaessa).
6. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Kuvan tai soittoäänen liittäminen yhteystietokorttiin

1. Voit käyttää Outlook-yhteystietoa valitsemalla kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Puhelinmuis...**.
2. Selaa yhteystietokortin kohdalle.
3. Valitse <**Valikko**> → **Muokkaa**.
4. Voit liittää soittoäänen siirtymällä kohtaan **Oma soittoääni** ja valitsemalla soittoäänen vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
5. Voit liittää kuvan siirtymällä kohtaan **Kuva** ja valitsemalla kuvan vierittämällä oikealle.
6. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Kalenteri

Kalenterin avulla voit pitää kirjaa tapaamisista, syntymäpäivistä ja muista tapahtumista.

Kalenteritapahtuman luominen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Uusi tapaaminen**.
3. Täytä kentät ja määritä tapahtuman asetukset.
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Voit muuttaa kalenterinäkymän painamalla vasenta valintanäppäintä.

Tapahtuman hälytyksen pysäyttäminen

Kun asettamasi kalenteritapahtuman hälytys soi, valitse <**Hylkää**>.

Office Mobile

Office Mobilen avulla voit avata ja muokata laitteessasi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja. Laitteesi tukee Office 97:llä ja sitä uudemmilla versioilla luotuja tiedostoja.

Excel-työkirjan avaaminen ja muokkaaminen

Excel-työkirjan avaaminen ja muokkaaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Paikanna Excel-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Voit zoomata asiakirjan osan lähemmäs tai kauemmas painamalla jotakin valintanäppäintä → <**Näytä**> → **Zoomaa** → zoomausvalinta.
4. Voit sulkea työkirjan valitsemalla <**Valikko**> → **Sulje tiedosto**.

Excel-työkirjan muokkaaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Paikanna Excel-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.

3. Valitse valintanäppäin → <**Valikko**> → **Muokkaa**.
4. Valitse solu siirtymällä sen kohdalle ja painamalla vahvistusnäppäintä.
5. Kirjoita luku tai teksti ja valitse <**Valmis**>.
6. Toista vaiheet 4-5 tarpeen mukaan.
7. Voit tallentaa työkirjan valitsemalla <**Valikko**> → **Tiedosto** → **Tallenna nimellä...**
8. Anna tiedoston nimi, valitse muistipaikka ja valitse <**Tallenna**>.

Word-asiakirjan avaaminen ja muokkaaminen

Word-asiakirjan avaaminen ja katselu

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Etsi Word-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Voit zoomata asiakirjan osan lähemmäs tai kauemmas valitsemalla <**Näytä**> → zoomausvaihtoehto.

Word-asiakirjan muokkaaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Etsi Word-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Valitse <**Valikko**> → **Muokkaa**.
4. Muuta asiakirjaa.
5. Voit muuttaa muotoa valitsemalla <**Valikko**> → **Muotoile** → tyyppi.
6. Voit tallentaa asiakirjan valitsemalla <**Valikko**> → **Tiedosto** → **Tallenna nimellä...**.
7. Anna tiedoston nimi, valitse muistipaikka ja valitse <**Tallenna**>.

PowerPoint-diaesityksen avaaminen ja katseleminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Etsi PowerPoint-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.
3. Aloita diaesitys valitsemalla valintanäppäin → <**Valikko**> → **Mukautettu esitys**.
4. Lopeta diaesitys valitsemalla <**Lopeta**>.

Merkinnän luominen ja muokkaaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Valitse <**Uusi**>.
3. Luo merkintä.
4. Voit muuttaa muotoa valitsemalla <**Valikko**> → **Muotoilu** → tyyppi.
   Voit poistaa kaikki muotoilut valitsemalla <**Valikko**> → **Muotoilu** → **Tyhjennä kaikki**.
5. Voit lisätä kuvia tai äänimuistioita valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää kuva** tai **Lisää nauhoitus**.
6. Tallenna merkintä valitsemalla <**Valmis**>.

Adobe® Reader LE

Adobe Reader LE:n avulla voit avata ja lukea PDF-asiakirjoja.

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Adobe Reader LE**.
2. Valitse <**Avaa**>.
3. Paikanna PDF-tiedosto ja avaa se valitsemalla tiedostonimi.

4. Voit zoomata asiakirjan osan lähemmäs tai kauemmas valitsemalla <**Työkalut**> → **Muuta kokoa** → zoomausvaihtoehto.

Ryhmänjohtaja

Ryhmänjohtajalla voit luoda ryhmän, jonka jäsenille voit lähettää viestejä yhdellä kertaa.

Uuden ryhmän luominen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Ryhmänjoht...**.
2. Valitse <**Uusi**>.
3. Anna ryhmäsi tiedot.
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Jäsenten lisääminen ryhmään

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Ryhmänjoht...**→ ryhmä.
2. Valitse <**Lisää**>.
3. Valitse yhteystiedot ja paina <**Valmis**>.
4. Lisää jäseniä toistamalla vaiheet 2–3.

Viestin lähettäminen jäsenille

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Ryhmänjoht...**.
2. Siirry ryhmän kohdalle.
3. Valitse <**Valikko**> → **Lähetä** → viestityyppi.
4. Valitse tarvittaessa vastaanottajan numero.
5. Kirjoita viesti.
6. Lähetä viesti valitsemalla <**Lähetä**>.

Tapaamisen lähettäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Ryhmänjoht...**.
2. Siirry ryhmän kohdalle.
3. Valitse <**Valikko**> → **Aseta tapaaminen**.
4. Syötä tapaamisen tiedot.
5. Valitse lopuksi <**Valmis**>.
6. Siirry alaspäin ja kirjoita viestin teksti.
7. Lähetä viesti valitsemalla <**Lähetä**>.

Tiedostonhallinta

Tiedostonhallintaohjelmalla voit selata laitteesi kaikkia tiedostoja ja kansioita. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Tiedostonhal...**.

Voit uudelleennimetä, poistaa ja muokata tiedostoja ja kansioita valitsemalla <**Valikko**>.

Tehtävät

Tehtävät-toiminnolla voit luoda tehtävälistoja ja muistutuksia.

Tehtävän luominen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Järjestelijä** → **Tehtävät**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Uusi tehtävä**.
3. Syötä tehtävän tiedot.
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Tehtävän merkitseminen tehdyksi

Kun tehtävä on valmis, palaa Tehtävät-näyttöön, selaa esiin tehtävän nimi ja valitse <**Valmis**>. Kun tehtävä on merkitty tehdyksi, siitä ei enää muistuteta.

Internet

Tässä osassa kuvataan, kuinka Internet Exploreria, RSS-lukijaa ja Podcasteja käytetään.

Internet Explorer

Internet Explorer -ohjelmalla voit selata Internet-sivuja ja merkitä suosikkisivustosi.

Internet-sivun selaaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Internet-sivun käyttäminen
   - Valitse <**Valikko**> → **Suosikit** ja valitse kirjanmerkki.
   - Siirry internet-osoitteeseen valitsemalla <**Valikko**> → **Osoiterivi** ja valitsemalla sitten <**Siirry**>.
   - Valitse internet-osoite historialuettelosta valitsemalla <**Valikko**> → **Sivuhistoria**.

3. Voit sulkea internet-yhteyden valitsemalla aloitusnäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Apuohjelmat** → **Datapuhelujen hallinta**. Siirry haluamasi yhteyden kohdalle ja paina Vahvistus-painiketta.

Voit varmistaa yhteyden katkenneen valitsemalla [ⓘ] → **Lang. tilan hall.** → **Puhelin** → vahvistusnäppäin, jolloin langattomat toiminnot poistetaan käytöstä. Voit ottaa langattomat toiminnot käyttöön painamalla vahvistusnäppäintä uudelleen.

Kirjanmerkin lisääminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Siirry haluamallesi internet-sivulle ja valitse <**Valikko**> → **Lisää Suosikit-kansioon**.
3. Anna kirjanmerkin nimi ja osoite (tarvittaessa).
4. Valitse kansio, johon haluat lisätä kirjanmerkin (tarvittaessa).
5. Valitse <**Lisää**>.

Selaimen asetusten muuttaminen

Valitse selaimesta <**Valikko**> → **Työkalut** → **Asetukset**.

- **Yleiset**: määritä selaimen ääni- ja näyttöasetukset
- **Kotisivu**: määritä aloitussivun internet-osoite
- **Yhteydet**: määritä yhteysasetukset
- **Muisti**: näytä tietoja muistista, johon väliaikaiset tiedostot, evästeet ja historia tallennetaan

Windows Live

Windows Live -sovelluksella voit olla yhteydessä ystäviisi ja hakea nopeasti tietoa langattomasta verkosta.

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Windows Live**.
2. Siirry kohtaan **Kirjaudu Windows Live-palveluun** ja paina vahvistusnäppäintä.
3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Messenger

Windows Live Messengerin avulla voit pysyä muiden tavoitettavissa ja ajan tasalla sähköposteistasi olematta jatkuvasti yhteydessä Internetiin. Yhteys muodostetaan, kun uusi viesti saapuu tai kun haluat käyttää Internet-palveluita.

Messengerin käyttöönotto ja sisäänkirjautuminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Messenger**.
2. Valitse sisäänkirjautumistilasi vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse <**Kirjaudu**>.

Keskustelu Messengerillä

1. Valitse Messenger-näytöstä yhteyshenkilön nimi ja valitse <**Pikaviesti**>.
2. Kirjoita viesti näytön alaosassa olevaan tekstikenttään ja valitse <**Lähetä**>.

3. Keskustelun aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:
   - lisätä hymiöitä: valitse <**Valikko**> → **Lisää hymiö**
   - kutsua henkilön keskusteluun: valitse <**Valikko**> → **Asetukset** → **Lisää osallistuja**
   - siirtää tiedostoja: valitse <**Valikko**> → **Lähetä** → tiedoston tyyppi → tiedosto
   - nauhoittaa ja lähettää äänileikkeen: valitse **Äänileike**, nauhoita äänileike ja valitse sitten <**Lähetä**>
   - vaihtaa yhteystietoluettelon ja keskustelun välillä: vieritä vasemmalle tai oikealle
4. Kun haluat lopettaa keskustelun, valitse <**Valikko**> → **Lopeta keskustelu**.

RSS Lukija

Tässä osassa kerrotaan, kuinka voit hakea uusimmat uutiset ja tiedot lempisivustoiltasi RSS-lukijan avulla.

Syötteiden luominen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **RSS Lukija**.
2. Valitse tarvittaessa <**Valikko**> → **Muokkaa** → **Uusi kansio**.
3. Valitse <**Valikko**> → **Muokkaa** → **Uusi syöte**.
4. Anna RSS-syötteen osoite, valitse kansio, johon RSS-syöte lisätään, ja valitse <**OK**>.

Syötteiden tuominen

Voit lisätä syötteitä tuomalla OPML-tiedostoja.

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **RSS Lukija**.
2. Valitse <**Valikko**> → **OPML** → **Tuo** → **Valitse OPML-tiedosto** tai **Anna OPML URL**.
3. Paikanna OPML-tiedosto tai anna OPML URL:n osoite.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **RSS Lukija**.
2. Hae viimeisin sisältö valitsemalla syöte ja valitsemalla sitten <**Päivitä**>.
3. Kun päivitys on tehty, valitse <**Valmis**>.
4. Valitse päivitetty syöte painamalla vahvistusnäppäintä.

Uusien syötteiden etsiminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **RSS Lukija**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Syötteen etsiminen**.
3. Kirjoita hakusana ja valitse <**Etsiminen**>. Laite etsii hakua vastaavia syötteitä Internetistä ja esittää etsinnän tulokset.
4. Selaa syötteeseen ja valitse <**Lisää**>, jolloin se lisätään RSS-syöteluetteloon.

Podcast-lähetys

Podcastilla voit ladata audio- ja videotiedostoja Internetistä ja toistaa ne omalla laitteella.

Podcastin tilaaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Podcast-lähetys** → **Podcastit**.

2. Valitse <**Valikko**> → **Tilaa Podcast-lähetys**.
3. Anna URL-osoite ja valitse <**Tilaa**> → <**Kyllä**>.
4. Päätä asennus seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Podcastin hakeminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Podcast-lähetys** → **Podcastit**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Etsi Podcast-lähetyksiä**.
3. Kirjoita hakusana ja valitse <**Etsiminen**>.

   Laite etsii hakua vastaavia raportteja Internetistä ja esittää etsinnän tulokset.
4. Selaa syötteeseen ja valitse <**Lisää**>, jolloin se lisätään podcast-luetteloon.

Podcastin lataaminen ja toistaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Podcast-lähetys** → **Podcastit**.
2. Siirry podcastin kohdalle ja lataa se valitsemalla <**Hae**>.

   Podcast toistetaan automaattisesti Windows Media Playerissä.

Liitettävyys

Tässä osassa esitellään, kuinka voit siirtää tietoja laitteellesi/laitteeltasi langattomasti Bluetooth-ominaisuudella tai tietokoneen datakaapelilla ja synkronoida laitteesi tietokoneen kanssa ActiveSync-sovelluksella. Opi muodostamaan data- tai verkkoliitäntä, jotta voit muodostaa yhteyden internetiin tai omaan verkkoon.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Voit muodostaa yhteyden muihin langattomiin Bluetooth-laitteisiin, jotka ovat enintään 10 metrin (30 jalan) etäisyydellä. Laitteiden välillä olevat seinät tai muut esteet voivat estää langattoman yhteyden tai heikentää sitä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **Bluetooth** → **Yleisasetukset**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Ota Bluetooth käyttöön**.
3. Voit sallia muiden laitteiden havaita laitteesi ja muodostaa siihen yhteyden valitsemalla <**Valikko**> → **Ota näkyvyys käyttöön**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **Bluetooth** → **Yleisasetukset**.
2. Valitse **Lisää uusi laite...**.

   Laitteesi etsii ja näyttää Bluetooth-laitteiden luettelon.
3. Siirry laitteen kohdalle ja valitse <**Seuraava**>.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse <**Seuraava**>.

   Jotta toisen Bluetooth-laitteen kanssa voidaan muodostaa laitepari, kummassakin laitteessa on oltava käytössä sama PIN-koodi. Kuulokemikrofoneissa ja handsfree-laitteissa voi olla kiinteä PIN-koodi, kuten **0000**.
5. Paina <**Valmis**>.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Paikanna lähetettävä kohde tai tiedosto.
2. Valitse <**Valikko**> → **Lähetä** → **Bluetoothin kautta** tai <**Valikko**> → **Lähetä yhteystieto** → **Langaton siirto**.
3. Valitse laite luettelosta.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **Langaton siirto**.
2. Valitse kohdan **Vastaanota tulevat langattomat siirrot** vieressä oleva valintaruutu.
3. Valitse <**Valmis**>.

Bluetooth COM -portin määrittäminen

Kun muodostat yhteyden sarjaprofiilia tukevaan Bluetooth-laitteeseen, voit määrittää Bluetooth COM -portin.

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **Bluetooth** → **Yleisasetukset**.
2. Valitse <**Valikko**> → **COM-portit** → <**Valikko**> → **Uusi lähtevän liikenteen portti**.
3. Valitse laitteen nimi ja valitse <**Valitse**>.
4. Valitse COM-portti.
5. Valitse kohdan **Suojattu yhteys** vieressä oleva valintaruutu muodostaaksesi laitteiden välille suojatun yhteyden.
6. Valitse <**Valmis**>.

Yhteyden muodostaminen USB:n kautta

Oletustoiminnon määrittäminen USB-yhteydelle

Laitteen oletustoiminnon määrittäminen, kun laite kytketään tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **USB**.
2. Määritä USB-oletustila (**ActiveSync** tai **Massamuisti**).
3. Valitse <**Valmis**>.

ActiveSync-toiminnon käyttö kuvataan kohdassa "Laitteen synkronointi."

Tiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta laitteeseen muistikortti.
2. Muuta USB-yhteydeksi **Massamuisti**.
3. Kytke laite tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla.
4. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
5. Kopioi tiedostoja muistikortille ja päinvastoin.
6. Irrota lopuksi laite tietokoneesta.

Laitteen synkronointi

ActiveSync-sovelluksella voit synkronoida laitteesi tietokoneen kanssa, luoda varmuuskopioita ja palauttaa tiedot.

ActiveSync-sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

Ennen kuin voit synkronoida tietosi, sinun on asennettava ActiveSync joko mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tai Microsoftin verkkosivuilta (http://www.microsoft.com).

ActiveSync-sovelluksen asentaminen CD-ROM-levyltä

1. Aseta CD-ROM-levy tietokoneesi CD-asemaan.
2. Asenna sovellus seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Kun asennus on valmis, muodosta yhteys laitteesi ja tietokoneen välille synkronoinnin ohjatun asennustoiminnon antamien ohjeiden mukaan ja luo tietojen jakelukumppanuus.

Laitteen kytkeminen tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **USB**.
2. Muuta USB-yhteydeksi **ActiveSync** ja valitse <**Valmis**>.
3. Liitä PC-datakaapelin toinen pää laitteesi monitoimiliittimeen ja toinen pää tietokoneesi USB-porttiin.

Tietojen synkronointi

Kun yhdistät laitteesi tietokoneeseen, ActiveSync-sovelluksen tulisi alkaa automaattisesti synkronoimaan tietojasi. Voit käynnistää synkronoinnin manuaalisesti valitsemalla **Synkronoi**. Synkronointi pysäytetään valitsemalla **Pysäytä**.

Voit myös etsiä ja kopioida tiedostoja manuaalisesti laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Valitse Microsoft ActiveSync -näytössä **Selaa**.

Lisätietoa tietojen synkronoinnista on ActiveSync-sovelluksen ohjeessa.

Exchange-palvelimen asetusten määrittäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **ActiveSync**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Määritä palvelin**. Jos synkronointia Exchange-palvelimen kanssa ei ole vielä määritetty, näyttöön tulee ilmoitus **Lisää palvelinlähde**.
3. Anna sähköpostiosoite ja valitse <**Seuraava**>.
4. Anna palvelimen osoite.
5. Voit määrittää suojatun yhteyden valitsemalla kohdan **Tämä palvelin vaatii salatun (SSL) yhteyden** vieressä olevan valintaruudun.

6. Valitse <**Seuraava**>.
7. Kirjoita käyttäjätunnus, salasana ja toimialueen osoite.
8. Valitse <**Seuraava**>.
9. Valitse synkronoitavat tietotyypit.
10. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Synkronointiaikataulun muuttaminen

Jos synkronoit tietosi säännöllisesti Exchange-palvelimen kautta, voit määrittää sekä ruuhka-aikojen että hiljaisten aikojen asetukset.

Synkronointiaikataulujen muuttaminen

1. Valitse <**Valikko**> → **Ajoitus**.
2. Aseta seuraavat vaihtoehdot:
   - **Ruuhka-ajat**: aseta synkronisointitiheys ruuhkatunteina
   - **Hiljaiset ajat**: aseta synkronisointitiheys hiljaisina tunteina.
   - **Käytä näitä asetuksia verkkovierailuissa**: tällä asetuksella synkronointiaikatauluja käytetään myös kotiverkon ulkopuolella.
   - **Lähetä/vastaanota, kun valitsen Lähetä**: määritä synkronoimaan aina, kun lähetät tai vastaanotat sähköpostia.
3. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Internet-yhteyden jakaminen tietokoneen kanssa

Voit asettaa laitteesi tietokoneen langattomaksi modeemiksi ja käyttää internetiä tietokoneelta.

1. Kytke laite tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla tai langattomalla Bluetooth-toiminnolla.
2. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Internet** → **Internet-jakaminen**.

3. Valitse yhteystyypit tietokone- ja verkkoyhteyksiä varten ja valitse sitten <**Yhdistä**>.

   Kun olet kytkeytynyt internetiin Internet Sharing -toiminnolla, ActiveSync ei ole käytössä.

Yhteyden muodostaminen Internetiin tai omaan verkkoon

Jotta voit muodostaa yhteyden internetiin ja siirtää dataa, sinun on luotava data- ja verkkoyhteydet.

Tarvitset seuraavat tiedot, ennen kuin aloitat:

- Matkapuhelinverkon palveluntarjoajalta: datan liitettävyyssuunnitelman tiedot, palvelimen puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.
- Internet-palveluntarjoaja (ISP) tai langattoman palvelun tarjoaja: ISP-palvelimen puhelinnumero tai käyttöpiste, käyttäjätunnus ja salasana.

Laitteesi on mahdollisesti jo määritetty internet-yhteyttä varten. Jos et voi muodostaa internet-yhteyttä, muokkaa yhteyksiä. Jos et ole varma syötettävistä tiedoista, kysy neuvoa palveluntarjoajalta.

Soittoyhteyksien määritys

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **Puhelinverkko**.
2. Lisää uusi yhteys valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**.
3. Määritä yhteystiedot (katso "Puhelinverkko" lisätietoja ▶ s. 43).
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

GPRS-yhteyksien määrittäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **GPRS**.
2. Lisää uusi yhteys valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**.
3. Määritä yhteystiedot (katso "GPRS" lisätietoja ▶ s. 43).
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Välityspalvelimen yhteyksien määrittäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **Lisää...** → **Välityspalvelin**.
2. Lisää uusi yhteys valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**.
3. Määritä yhteystiedot (katso "Välityspalvelin" lisätietoja ▶ s. 44).
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

VPN-palvelimen yhteyksien määrittäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Yhteydet** → **Lisää...** → **VPN**.
2. Lisää uusi yhteys valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**.
3. Määritä yhteystiedot (katso "VPN" lisätietoja ▶ s. 44).
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Lisäohjelmat

Tässä osassa esitellään pelit, Java, maailmankello, hälytykset, päivälaskuri, laskin, muunnin ja sekuntikello.

Pelit

Pelien pelaaminen

1. Valitse kotinäytössä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Pelit**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Java

Ladatut pelit ja sovellukset tallennetaan Java-kansioon.

Sovellusten lataaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Pelit** → **Java** → sovellus.
2. Valitse <**Lataa**>.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Pelit** → **Java** → sovellus.
2. Valitsemalla <**Valikko**> saat esiin luettelon sovelluksen erilaisista valinnoista ja asetuksista.

Maailmankello

Maailmankellon avulla tiedät, kuinka paljon kello on toisessa maassa tai kaupungissa.

Maailmankellon luominen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Siirry maailmankellon kohdalle ja valitse <**Aseta**>.
3. Valitse aikavyöhyke vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
4. Valitse maa ja kaupunki vierittämällä ylös tai alas.
5. Valitse <**Valmis**>.
6. Voit ottaa käyttöön kesäajan valitsemalla <**Valikko**> → **Ota kesäaika käyttöön**.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Voit esittää näytössä kahden aikavyöhykkeen kellot.

Kun maailmankello on luotu:

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Selaa lisättävän maailmankellon kohdalle.
3. Valitse <**Valikko**> → **Aseta kotinäytöksi**.
4. Paina <**OK**>.

Hälytys

Tässä osassa kerrotaan, miten tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Järjestelijä** → **Hälytykset**.
2. Selaa tyhjään hälytyspaikkaan ja valitse <**Muokkaa**>.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Voit sammuttaa hälytyksen ilman torkkutoimintoa valitsemalla <**Ok**>.
- Voit sammuttaa hälytyksen torkkutoiminnolla valitsemalla <**Sivuuta**>, tai hiljentää sen torkun ajaksi valitsemalla <**Torkku**>.

Päivälaskuri

Päivälaskurin avulla voi laskea, kuinka monta päivää johonkin tapahtumaan on tai kuinka monta päivää siitä on kulunut.

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Järjestelijä** → **Päivälaskuri** → <**Uusi**>.
2. Syötä laskurin tiedot kuhunkin kenttään.
3. Valitse lopuksi <**Valmis**>.

Laskin

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Apuohjelmat** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Muunnin

Muuntimella voit muuntaa mitat ja valuutat eri yksikköön. Valuuttaa muunnettaessa on ensin määritettävä perusvaluutta ja vaihtokurssi.

Valuuttojen ja vaihtokurssien lisääminen

Perusvaluutan arvon on aina 1. Muiden valuuttojen vaihtokurssi on määritettävä suhteessa yhteen perusvaluutan yksikköön. Vaihtokurssit muuttuvat usein. Jotta muuntaminen tuottaa oikean tuloksen, vaihtokurssin on oltava tuore.

Perusvaluutan määrittäminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Apuohjelmat** → **Muunnin** → **Valuutta**.
2. Valitse <**Valikko**> → **Näytä kurssit**.
3. Valitse perusvaluutta vierittämällä vasemmalle tai oikealle ja valitse sitten <**Valmis**>.

Muiden valuuttojen ja vaihtokurssien lisääminen

1. Toista edelliset vaiheet 1-2.
2. Valitse <**Valikko**> → **Lisää kurssi**.
3. Kirjoita uuden valuutan nimi ja vaihtokurssi.
4. Valitse <**Valmis**>.

Mittayksiköiden muuntaminen

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Apuohjelmat** → **Muunnin**.
2. Valitse muunnettava mittayksikkö.
3. Muuta perusyksikkö tarvittaessa siirtymällä vasemmalle tai oikealle.
4. Vieritä alaspäin ja anna perusluku.
5. Muuta yksikkö tarvittaessa siirtymällä alas ja vasemmalle tai oikealle.

   Laite näyttää muuntotuloksen.

Sekuntikello

1. Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Apuohjelmat** → **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla <**Käynnistä**>.
3. Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla <**Tallenna**>.
4. Paina lopuksi <**Lopeta**>.
5. Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla <**Nollaa**>.

Asetukset

Tässä jaksossa on tietoja laiteasetuksista.
Laiteasetusten käyttäminen

Valitse kotinäytöstä <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset**.

Lisää asetusvaihtoehtoja saat esiin selaamalla alaspäin tai valitsemalla **Lisää...**.

Puhelin

Määritä, miten puheluita käsitellään, kun käytössä on oman numeron lähetys, koputuspalvelu ja muita puheluasetuksia.

Kaikki puhelut

- **Taajuusvalinta**: määritä laite toimimaan UMTS- tai GSM-verkoissa
- **Puheluiden hinnat**: näytä puheluiden hinnat, jos SIM- tai USIM-korttisi tukee tätä

- **Puheluasetukset**

  Vastaaminen kaikilla näppäimillä: valitse, jos haluat että puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä (lukuun ottamatta näppäintä [ ] ja [ ])

  Näytä SIM-yhteystiedot: näyttää SIM- tai USIM-kortille tallennetut yhteystietokortit

  Puhelinnumero: näytä oma puhelinnumero

  Äänіviestinumero: määritä palveluntarjoajan antama vastaajan numero

  Tekstiviestien palvelukeskus: määritä palveluntarjoajan antama tekstiviestipalvelun numero

  Maan numero: määritä maakoodisi

  Suuntanumero: määritä suuntanumerosi
- **Oman numeron lähetys**: määritä, että soittajan tunnuksesi lähetetään omien asetustesi tai verkkoasetuksien mukaisesti.
- **Kanavat**

  Ota kanavat käyttöön: valitse, jos haluat vastaanottaa tiedotteita

  Vastaanota kanavaluettelo: salli täyden tiedotekanavaluettelon lähettäminen numeroosi

  Kieli: määritä kieli, jolla tiedoteviestit näytetään
- **Sallitut numerot**: salli puhelut vain ennalta määritettyihin puhelinnumeroihin
- **Verkot**

  Nykyinen verkko: näytä nykyinen verkko

  Verkon valinta: määritä laite valitsemaan matkapuhelinverkkojen luettelo automaattisesti tai manuaalisesti

  Jos haluat saada palvelua toisessa verkossa, valitse sellainen, jolla on verkkovierailusopimus oman kotiverkkosi kanssa.

- **Suljettu käyttäjäryhmä**: määritä laite rajoittamaan vastaanotetut ja soitetut puhelut valittuun käyttäjäryhmään

Tav. puhelut

- **Koputuspalvelu**: valitse, jos haluat, että puhelin hälyttää, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu
- **Puheluiden esto**: rajoita saapuvia tai tehtyjä soittoja

  Estä tulevat puhelut
  - **Ei käytössä**: valitse, jos et halua käyttää saapuvien puheluiden estoa
  - **Verkkovierailut**: valitse, jos haluat estää saapuvat puhelut, kun olet kotimaan palvelualueesi ulkopuolella
  - **Kaikki soitot**: valitse, jos haluat estää kaikki saapuvat puhelut

  Estä lähtevät puhelut
  - **Ei käytössä**: valitse, jos et halua käyttää lähtevien puheluiden estoa
  - **Ulkom.soitot paitsi kotiin**: valitse, jos haluat estää ulkomaanpuhelut muualle kuin kotimaahan
  - **Ulkomaansoitot**: valitse, jos haluat estää puhelut ulkomaille
  - **Kaikki soitot**: valitse, jos haluat estää kaikki lähtevät puhelut
- **Soitonsiirto**: siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon

  Ehdoton: valitse, jos haluat siirtää kaikki äänipuhelut

  Jos ei vastausta: valitse, jos haluat siirtää ne puhelut, joihin et vastaa

  Jos varattu: valitse, jos haluat siirtää puhelut, kun puhut toista puhelua

  Jos ei tavoitettavissa: valitse, jos haluat siirtää puhelut, jos laitteesi ei ole päällä

  Datapuhelut: valitse, jos haluat estää kaikki datapuhelut

Videopuhelut

- **Lähtevä kuva**: määritä videopuhelun aikana käytettävä kuva
- **Epäonn. puhelun asetukset**: määritä laite yrittämään videopuhelua uudelleen tai lähettämään tekstiviesti, kun äänipuhelu ei ole käynnissä
- **Puheluiden esto**: rajoita saapuvia ja tehtyjä soittoja
- **Puheluiden siirto**: siirrä saapuvat puhelut toiseen numeroon

Omat numerot

Tallenna oma puhelinnumero SIM- tai USIM-kortille. Tallennettu numero ei vaikuta SIM- tai USIM-kortin varsinaiseen tilaajanumeroon.

Äänet

- **Soittoääni**: määritä saapuvien äänipuheluiden soittoääni
- Tiedote

  Muistutukset: määritä muistutusten ääni

  Uusi sähköpostiviesti: määritä saapuvien sähköpostiviestien merkkiääni

  Uusi tekstiviesti: määritä saapuvien tekstiviestien merkkiääni

  Uusi ääniviesti: määritä saapuvien vastaajaviestien merkkiääni

  Uusi pikaviesti: määritä saapuvien pikaviestien merkkiääni

  SIM-työkaluviestit: määritä saapuvien SIM-palveluviestien merkkiääni
- Järjestelmä-ääni

  Huudahdus: määritä huudahdusten ääni

  Kysymys: määritä kysymysten ääni

  Varoitukset: määritä, että laitteesta kuuluu varoitusääni (esimerkiksi akun ehtyessä)

- **Näppäinääni**: määritä näppäimen painalluksen ääni
- **DNSe**: valitse jokin seuraavista DNSe-vaihtoehdoista (Digital Natural Sound Engine) rikastamaan kuulokkeiden digitaaliääntä:
  3D-ääni: määritä 3D-äänitehoste
  EQ-tila: määritä taajuuskorjaintehoste
  Kaiuta: määritä kaikutehoste

Näyttö

Alkunäyttö

- **Alkunäytön asettelu**: määritä kotinäytön asettelu
- **Näytä viimeisimmät ohjelmat**: määritä laite näyttämään äskettäiset ohjelmat, kun <**Käynnistä**>-painiketta painetaan
- **Värimalli**: määritä ulkoasun väri
- **Taustakuva**: määritä taustakuva
- **Aikakatkaisu**: määritä aikaviive, jonka jälkeen nykyinen näyttö vaihtuu kotinäytöksi

Profiilit

Vaihda ääniprofiili (katso pikaopasta).

Päivämäärä ja aika

Voit määrittää päivämäärän ja kellonajan esitystavan ja ominaisuudet.

- **Aikavyöhyke**: määritä aikavyöhyke
- **Päivämäärä**: määritä nykyinen päivämäärä
- **Aika**: määritä sen hetkinen kellonaika
- **Aikavyöhykkeen päivitys**: valitse ajan ja päivämäärän päivittämisen tila
  Vain manuaalisesti: määritä kellonaika ja päivämäärä manuaalisesti
  Kysy ensin: laite kysyy, haluatko päivittää aikatiedot
  Automaattinen: puhelin vastaanottaa aikatiedot verkosta ja päivittää nykyisen ajan automaattisesti. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos puhelinverkkosi tukee sitä

Maakoht. asetukset

- **Kieli**: määritä näytön kieli (kaikkia valikoita ja sovelluksia varten)
- **Maa**: määritä alueesi
- **Lyhyt päivämäärä**: määritä päivämäärän esitysmuoto
- **Pitkä päivämäärä**: määritä päivämäärän esitysmuoto
- **Ajan muoto**: määritä ajan esitysmuoto
- **Positiivinen luku**: määritä positiivisten lukujen esitysmuoto
- **Negatiivinen luku**: määritä negatiivisten lukujen esitysmuoto
- **Positiivinen valuutta**: määritä positiivisten valuuttojen esitysmuoto
- **Negatiivinen valuuta**: määritä negatiivisten valuuttojen esitysmuoto

Yhteydet

Voit hallita langatonta Bluetooth-yhteyttä ja USB-yhtettä ja määrittää numerovalinnan, GPRS-, välityspalvelin- ja VPN-yhteyden Internetiin tai yrityksen verkkoon.

Lang. tilan hall.

Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen langattomat toiminnot ja langaton Bluetooth-toiminto.

Langaton siirto

Määritä laite vastaanottamaan datalähetyksiä muista Bluetooth-laitteista.

Bluetooth

- **Yleisasetukset**: voit hallita langatonta Bluetooth-ominaisuutta (katso "Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen" ▶ s. 24)

- **Bluetooth-tulostusasetukset**: määritä Bluetooth-oletustulostin, kun Bluetooth-tulostimien ja laitteesi välillä on pariyhteys

  Kun Bluetooth-oletustulostin on valittu, voit tulostaa kuvia sisällön hallinnasta.

- **OBEX-asetukset**: muuta tiedostojen vastaanottoon liittyviä OBEX-asetuksia
- **Omien tietojen asetukset**: tarkista laitteesi nimi ja osoite

USB

Määritä, miten laitteesi käyttäytyy, kun kytket sen tietokoneeseen.

Puhelinverkko

Voit määrittää numerovalintayhteydet valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**, jolloin saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Kuvaus**: määritä numerovalintayhteyden nimi
- **Yhteys kohteeseen**: määritä internet-yhteyden muodostamisessa käytettävä verkkotyyppi
- **Puhelinnumero**: anna oma puhelinnumerosi
- **Käyttäjänimi**: määritä käyttäjänimi
- **Salasana**: määritä numerovalintayhteyden salasana
- **Toimialue**: syötä toimialueen nimi

GPRS

Voit määrittää GPRS-yhteydet valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**, jolloin saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Kuvaus**: määritä GPRS-yhteyden nimi
- **Yhteys kohteeseen**: määritä internet-yhteyden muodostamisessa käytettävä verkkotyyppi
- **Käyttöpiste**: määritä käyttöpisteen nimi
- **Käyttäjänimi**: määritä käyttäjänimi

- **Salasana**: määritä GPRS-yhteyden salasana
- **Todennuslaji**: määritä todennustyyppi
- **Ensisijainen DNS**: määritä ensisijainen DNS (domain naming system) -osoite
- **Toissijainen DNS**: määritä toissijainen DNS (domain naming system) -osoite
- **IP-osoite**: syötä palveluntarjoajan ilmoittama yhdyskäytävän IP-osoite

Välityspalvelin

Voit määrittää välityspalvelinyhteydet valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**, jolloin saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Kuvaus**: määritä välityspalvelinyhteyden nimi
- **Yhteys kohteesta**: määritä sen verkon tyyppi, josta käsin yhteys muodostetaan
- **Yhteys kohteeseen**: määritä internet-yhteyden muodostamisessa käytettävä verkkotyyppi
- **Välityspalvelin (nimi:portti)**: määritä välityspalvelimen nimi ja portin numero
- **Tyyppi**: määritä välityspalvelinyhteyden muodostamisessa käytettävä verkkotyyppi
- **Käyttäjänimi**: määritä käyttäjänimi
- **Salasana**: määritä välityspalvelinyhteyden salasana

VPN

Voit määrittää VPN-yhteydet valitsemalla <**Valikko**> → **Lisää**, jolloin saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Kuvaus**: määritä VPN-yhteyden nimi
- **VPN-tyyppi**: määritä VPN-tyyppi
- **Palvelin**: määritä VPN-palvelimen nimi
- **Yhteys kohteesta**: määritä sen verkon tyyppi, josta käsin yhteys muodostetaan
- **Yhteys kohteeseen**: määritä internet-yhteyden muodostamisessa käytettävä verkkotyyppi

- **Käyttäjänimi**: määritä käyttäjänimi
- **Salasana**: määritä VPN-yhteyden salasana
- **Toimialue**: määritä toimialueen nimi
- **IP-suojauksen todentaminen**: määritä todennustyyppi, jos VPN-tyypiksi määritetään **IP-soujaus/L2TP**
- **Esijaettu IP-suojausavain**: määritä esijaettu avain, jos olet valinnut määrityksen **Esijaettu avain**

Agps Manager

Määritä Assist GPS -ominaisuuden latausasetukset. Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, sulje kaikki käytössä olevat sovellukset, jotta GPS toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

- **Tila**: lataa päivitetyt GPS-tiedot
- **Aset.**: määritä GPS-tietojen latausasetukset

Operaattoriasetukset

Tarkista palveluntarjoaja käyttämäsi SIM- tai USIM-kortin mukaan.

Toimialueen tilaaminen

Rekisteröi uudet toimialueen nimet yrityksen resursseihin.

Suojaus

Voit määrittää suojauskoodit ja hallita suojausvarmenteita tai suojausmoduuleja.

- **Laitteen lukitus**: määritä laitteen lukituskoodi
- **Aktivoi SIM-kortin lukitus**: määritä laite käyttämään ainoastaan sinun SIM- tai USIM-korttiasi; jos SIM- tai USIM-kortin lukitus on käytössä, laitteessa ei voi käyttää muita SIM- tai USIM-kortteja.

- **Ota SIM-kortin PIN käyttöön**: määritä, että laite pyytää PIN-koodia aina, kun siihen kytketään virta
- **Muuta SIM-kortin PIN-koodi**: vaihda PIN-koodi
- **Muuta PIN2-koodi**: vaihda PIN2-koodi
- **Varmenteet**: näytä suojausvarmenteet. Nämä varmenteet auttavat turvaamaan henkilökohtaiset tietosi sekä välttämään viruksia ja muita vaarallisia ohjelmia.
- **Vaihda puh.eston salasana**: vaihda puheluneston salasana
- **Vaihda nollauksen salasana**: vaihda laitteen salasana
- **Nollaa**: palauta asetukset alkuperäisiksi
- **Matkapuhelimen seuranta:** määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella USIM- tai SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä, riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

Määritä sähköposti

Luo uusi sähköpostitili.

Viestinäyttö

Määritä näyttämään merkki uusien viestien kohdalla. Uuden viestin saapuessa näyttöön tulee sen lisäksi valittu kuva.

Tekstiviestiasetukset

Muuta tekstiviestien lähetysasetuksia.

Hallitut ohjelmat

Näytä asennettujen ohjelmien historia.

Ohjelmien poistaminen

Poista laitteelle asennettuja ohjelmia. Selaa ohjelman kohdalle ja valitse <**Valikko**> → **Poista**.

Virranhallinta

- **Akku**: näytä jäljellä oleva varaus
- **Taustavalon kesto**: määritä taustavalon himmenemistä edeltävä viive
- **Näytön kesto**: määritä näytön himmenemistä edeltävä viive
- **Näytön kirkkaus**: määritä näytön kirkkaus
- **Näppäinvalon kesto**: määritä näppäinten taustavalon himmenemistä edeltävä viive
- **Valosensori**: aseta laite määrittämään valosensorilla, käytetäänkö taustavaloa ja näppäimistön taustavaloa
- **Taustavalo käytössä**: määritä näppäimistön taustavalo syttymään (**Aina**) tai määritä näppäimistön taustavalolle viive (**Tiettyyn aikaan**) seuraavilla asetuksilla
- **Aloitusaika**: määritä näppäimistön toiminnan aloitusaika
- **Päättymisaika**: määritä näppäimistön toiminnan päättymisaika

Omistajan tiedot

Määritä omat yhteystietosi.

Muistin tiedot

Tarkastele tietoja laitteen ja muistikortin käytössä olevasta muistista. Jos haluat alustaa muistikortin, valitse <**Valikko**> → **Alusta muistikortti**.

Laitenimi

Määritä laitteen nimi.

Yleiset asetukset

- **Järjestelmäfontin koko**: määritä näytön tekstin koko
- **Painallusten katkaisu**: määritä näppäinpainalluksen viive tekstiä kirjoitettaessa
- **Vahvistuksen aikakatkaisu**: määritä vahvistamattoman toiminnon aikakatkaisuviive
- **Soittoäänen voimakk.**: määritä soiton aikaisen hälytysäänen voimakkuus

Tietoja

Näytä laitteen tiedot.

Virheraportointi

Aseta puhelimesi lähettämään virheraportti Microsoft:lle, sellaisen sattuessa ohjelmien suorittamisen aikana. Tämä auttaa Microsoftia parantamaan tulevaisuuden versioita tästä tuotteesta.

Asiakkaan palaute

Määritä laite lähettämään palautetta siitä, kuinka käytät Windows Mobile -tuotteita. Tämä auttaa kehittämään laitteiden tulevia versioita seuraamalla suuntauksia ja käyttötapoja.

Windows Update

Säädä laitteesi lataamaan tärkeitä ja suojaukseen liittyviä päivityksiä Microsoftin verkkosivustolta. Microsoft tuottaa Windows-käyttöjärjestelmiin ja Windows-pohjaisiin laitteistoihin päivityksiä, joiden tarkoitus on pitää puhelimesi ajan tasalla ja suojautua tietoturvauhilta.

Vianmääritys

Jos laitteesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket virran laitteeseen, näkyviin voi tulla seuraavat sanomat:

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
SIM-virhe	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.
Anna SIM-kortin PIN-koodi	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Ota PIN-koodin kysely pois käytöstä koskettamalla <**Käynnistä**> → <**Kaikki ohj.**> → **Asetukset** → **Lisää...** → **Suojaus** → **Poista SIM-kortin PIN käytöstä**.

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
Tarvitaan PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Sinun on annettava palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Laitteesi ei vastaanota signaalia (ei palkkeja verkkokuvakkeen vieressä)

- Jos olet juuri kytkenyt virran laitteeseesi, odota noin kaksi minuuttia, jotta laite löytää verkon ja alkaa vastaanottaa sen signaalia.
- Et ehkä voi vastaanottaa signaalia tunneleissa tai hisseissä. Siirry avoimempaan tilaan.
- Voit olla palvelualueiden välissä. Sinun pitäisi vastaanottaa signaali, kun siirryt palvelualueelle.

Olet unohtanut suojauskoodin, PIN-koodin tai PUK-koodin

Jos unohdat tai kadotat tämän tai muun koodin, ota yhteyttä myyjään tai palveluntarjoajaan.

Näytössä näkyy valkoisia rivejä

Näytössä voi näkyä valkoisia viivoja, jos kytket laitteeseen virran pitkän käyttämättömänä olon jälkeen tai jos poistat akun katkaisematta laitteesta ensin virtaa. Viivat häviävät yleensä näytöstä pian.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Olet valinnut yhteyshenkilön, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero (tarvittaessa) uudelleen.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Siirrä mikrofoni lähemmäksi suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelun äänenlaatu on huono

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia ja Bluetooth-antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä latauksen aikana.

- Irrota laite laturista, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen sekä yritä suorittaa sitten lataus uudelleen.
- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun useita sovelluksia käytetään samanaikaisesti, laitteesi tarvitsee enemmän virtaa ja se voi kuumeta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Laitteesi pyytää poistamaan tietoja

Käytettävissä oleva muisti on loppumassa. Siirrä tietoja muistikortille tai poista vanhoja tietoja sovelluksista.

Laite ei saa yhteyttä internetiin

- Varmista, että olet määrittänyt internetin palveluntarjoajasi oikeat asetukset.
- Varmista, että olet aktivoinnut langattoman yhteyden matkapuhelinpalveluntarjoajaasi ja että laite vastaanottaa signaalia oikein.
- Varmista, että olet antanut oikean käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Bluetooth-laitetta ei löydy

- Varmista, että kummassakin laitteessa on käytössä Bluetooth-ominaisuus.
- Varmista, että laitteiden välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.
- Varmista, että kumpikin laite näkyy toisille laitteille.
- Varmista, että kumpikin laite on yhteensopiva langattoman Bluetooth-teknologian kanssa.
- Varmista, että molempiin laitteisiin on syötetty oikea PIN-koodi.

En pysty kuuntelemaan musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonilla.

- Varmista, että laitteesi on kytketty kuulokkeisiin.
- Varmista, että kuulokkeet tukevat musiikkiformaattia, jota yrität kuunnella.
- Varmista, että kuulokkeiden ja laitteen välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.

MICROSOFTIN WINDOWS MOBILE 6.1 - OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen sinun ja Samsung Electronics Inc:n ("Yritys") välille. Lue nämä ehdot. Nämä ehdot koskevat tämän laitteen sisältämää ohjelmistoa. Ohjelmistoon kuuluu myös kaikki erilliset mediat, joilla ohjelmisto on toimitettu.

Microsoft Corporation tai sen tytäryritys on lisensoinut tämän laitteen sisältämän ohjelmiston Yritykselle.

Nämä ehdot koskevat myös tämän ohjelmiston kaikkia

- päivityksiä
- lisäversioita
- internet-pohjaisia palveluita
- tukipalveluita

ellei näiden mukana toimiteta muita ehtoja. Tässä tapauksessa sovelletaan mukana toimitettuja ehtoja.

Kuten jäljempänä on kuvattu, käyttämällä joitakin ominaisuuksia hyväksyt, että joitakin yleisiä tietokonetietoja lähetetään internet-pohjaisia palveluita varten.

Käyttämällä ohjelmistoa, mukaan lukien käyttö tässä laitteessa, hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä laitetta ja ohjelmistoa. Ota tällöin yhteys Yritykseen palautuskäytännön määrittämiseksi hyvitystä varten.

VAROITUS: Jos ohjelmisto sisältää äänellä käytettäviä teknologioita, tämän ohjelmiston käyttäminen vaatii käyttäjältä tarkkaavaisuutta.

Huomion kiinnittäminen muualle kuin tiehen ajoneuvoa ajettaessa, voi johtaa onnettomuuksiin tai muihin vakaviin seuraamuksiin. Myös satunnainen ja hetkellinen huomion kiinnittäminen muualle ajon aikana kriittisellä hetkellä voi olla vaarallista. Yritys ja Microsoft eivät anna mitään vakuutuksia, takuita tai muita määrityksiä siitä, että tämän ohjelmiston MINKÄÄNLAINEN käyttö ajon tai moottoriajoneuvon muunlaisen käsittelyn aikana on laillista, turvallista, millään tavalla suositeltavaa tai tarkoituksellista.

Noudattamalla näitä sopimusehtoja sinulle myönnetään seuraavat oikeudet.

1. KÄYTTÖOIKEUDET.
   Saat käyttää ohjelmistoa siinä laitteessa, jonka mukana ohjelmiston on ostettu.
2. MUUT LISENSOINTIVAATIMUKSET JA/TAI KÄYTTÖOIKEUDET.

a. **Käyttötarkoitus.** Yritys on suunnitellut tämän laitteen tiettyä tarkoitusta varten. Ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen.

b. **Mukana tulevat Microsoftin ohjelmat ja muut tarvittavat lisenssit.** Alla annettuja poikkeuksia lukuun ottamatta, nämä käyttöoikeussopimusehdot koskevat kaikkia ohjelmiston sisältämiä Microsoftin ohjelmia. Jos jonkin ohjelman käyttöoikeussopimusehdoissa sinulle myönnetään muita oikeuksia, jotka eivät ole nimenomaisesti ristiriidassa näiden sopimusehtojen kanssa, sinulla on myös kyseiset oikeudet.

   i. Tämä sopimus ei myönnä sinulle mitään oikeuksia Windows Mobile Device Center-, Microsoft ActiveSync- tai Microsoft Outlook 2007 Trial -sovelluksiin, joihin sovelletaan niiden mukana toimitettuja käyttöoikeussopimusehtoja.

c. **Puheentunnistus.** Jos ohjelmistoon sisältyy puheentunnistuskomponentti (komponentteja), ymmärrät, että puheentunnistus on luonnostaan tilastollinen prosessi ja että tunnistusvirheet ovat luonnollisia tässä prosessissa. Yritys, Microsoft tai näiden toimittajat eivät vastaa mistään puheentunnistusprosessin virheiden aiheuttamista vahingoista.

d. **Puhelintoiminto.** Jos laiteohjelmistoon sisältyy puhelintoiminto, laiteohjelmiston kaikkia tai jotain osia ei välttämättä pysty käyttämään ilman langattoman tietoliikennetarjoajan ("Matkapuhelinoperaattorin") kanssa tehtyä voimassa olevaa palvelusopimusta tai jos Matkapuhelinoperaattorin verkko ei ole toiminnassa tai määritetty toimimaan laitteen kanssa.

3. **KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS.** Ohjelmistoon myönnetään ainoastaan käyttöoikeus, eikä sitä myydä. Tämä sopimus antaa sinulle ainoastaan joitakin ohjelmiston käyttöoikeuksia. Yritys ja Microsoft pidättävät kaikki muut oikeudet. Ellei sovellettava laki anna sinulle muita oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, saat käyttää ohjelmistoa ainoastaan tässä sopimuksessa sallitulla tavalla. Ohjelmistoa käyttäessäsi sinun on noudatettava kaikkia ohjelmiston teknisiä rajoituksia, jotka sallivat ohjelmiston käyttämisen vain tietyillä tavoilla. Et saa:
   - yrittää kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia
   - purkaa ohjelmistoa käänteisesti, palauttaa ohjelmistoa alkuperäiselle ohjelmointikielelle tai purkaa ohjelmistoa
   - tehdä ohjelmistosta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa on määritetty

- julkistaa ohjelmistoa muiden kopioitavaksi
- vuokrata, leasing-vuokrata tai lainata ohjelmistoa tai
- käyttää ohjelmistoa kaupallisiin palveluihin.

Tällä laitteella olevan ohjelmiston käyttöoikeudet eivät anna sinulle mitään oikeuksia toteuttaa Microsoftin patentteja tai Microsoftin muita ohjelmiston tai laitteiden, joilla on pääsy tähän laitteeseen, immateriaalioikeuksia, ellei tässä sopimuksessa ole nimenomaan toisin sovittu.

Saat käyttää ohjelmiston etäkäyttöteknologioita, kuten Remote Desktop Mobile -teknologiaa, ohjelmiston etäkäyttöön tietokoneelta tai palvelimelta. Vastuullasi on hankkia muiden ohjelmien käyttämisessä käytettävien protokollien käyttöoikeudet.

4. INTERNET-POHJAISET PALVELUT.
Microsoft toimittaa ohjelmistolla internet-pohjaisia palveluita. Microsoft voi muuttaa tai peruuttaa ne milloin tahansa.

   a. **Internet-pohjaisia palveluja koskeva lupa.** Jäljempänä kuvatut ohjelmisto-ominaisuudet muodostavat yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmiin internetin kautta. Joissakin tapauksissa yhteyden muodostamisesta ei anneta erillistä ilmoitusta. Voit kytkeä joitakin näitä ominaisuuksia pois päältä tai olla käyttämättä niitä. Lisätietoa näistä ominaisuuksista on saatavissa osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Käyttämällä näitä ominaisuuksia hyväksyt kyseisen tiedon lähettämisen. Microsoft ei käytä tietoja sinun tunnistamiseksi tai ottaakseen sinuun yhteyttä.

Laitetta koskevat tiedot. Seuraavat ominaisuudet käyttävät internet-protokollia, jotka lähettävät laitteen tietoja vastaaville järjestelmille. Tällaisia tietoja ovat internet-protokollan osoite, käyttöjärjestelmän tyyppi, selain ja käyttämäsi ohjelmiston nimi ja versio sekä laitteen, johon ohjelmisto on asennettu, kielikoodi. Microsoft käyttää näitä tietoja toimittaakseen sinulle internet-pohjaisia palveluja.

- *Windows Mobile -päivitysominaisuus.* Windows Mobile -päivitysominaisuuden avulla voit hakea ja ladata ohjelmistopäivityksiä, jos päivityksiä laitteellesi on saatavissa. Sinun ei tarvitse välttämättä käyttää tätä ominaisuutta. Yritys ja/tai Matkapuhelinoperaattorisi ei ehkä tue tätä ominaisuutta tai päivitystä laitteellesi.
- *Windows Media Digital Rights Management.* Sisällön omistajat käyttävät Windows Media Digital Rights Management -teknologiaa (WMDRM) immateriaalioikeuksiensa, tekijänoikeudet mukaan lukien, suojaamiseksi. Tässä ja muiden osapuolten ohjelmistoissa WMDRM-teknologiaa käytetään WMDRM-suojatun sisällön toistamiseen ja kopioimiseen. Jos ohjelmisto ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan ohjelmiston kyvyn käyttää WMDRM-teknologiaa suojatun sisällön toistamiseen tai kopioimiseen. Peruuttaminen ei vaikuta muuhun sisältöön. Kun lataat suojattua sisältöä koskevat lisenssit, hyväksyt, että Microsoft voi liittää linsenssien mukaan peruutuslistan.

Sisällön omistajat voivat vaatia sinua päivittämään WMDRM-teknologian, jotta voit käyttää heidän sisältöään. Microsoftin ohjelmisto, joka sisältää WMDRM-teknologian, pyytää hyväksyntäsi ennen päivittämistä. Jos hylkäät päivityksen, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päivityksen.

b. **Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö.** Näitä palveluja ei saa käyttää millään tavalla, joka voi vahingoittaa niitä tai vaikuttaa toisten kykyyn käyttää niitä. Palveluja ei saa käyttää millään tavalla yrittääksesi päästä luvattomasti palveluihin, tietoihin, tileille tai verkkoon.

5. **MPEG-4-STANDARDIA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA.** Ohjelmisto saattaa sisältää kuvan purkamiseen tarkoitettua MPEG-4-tekniikkaa. Tämä teknologia on videosisällön pakkausformaatti. MPEG LA, L.L.C. vaatii tämän huomautuksen:

TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN MILLÄ TAHANSA TAVALLA, JOKA HYÖDYNTÄÄ MPEG4-STANDARDIA ON KIELLETTY, LUKUUN OTTAMATTA KÄYTTÖÄ, JOKA LIITTYY SUORAAN (A) TIETOON, (i) JONKA ON LUONUT KÄYTTÄJÄ TAI JOKA ON HANKITTU VELOITUKSETTA KÄYTTÄJÄLTÄ, JOKA EI HARJOITA LIIKETOIMINTAA JA (ii) JOKA ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN, JA (B) MUUHUN KÄYTTÖÖN, JOLLE MPEG LA, L.L.C ON ERIKSEEN MYÖNTÄNYT KÄYTTÖOIKEUDEN.

Jos sinulla on kysyttävää MPE-4-standardista, ota yhteys: MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **DIGITAALISET SERTIFIKAATIT.** Ohjelmisto käyttää digitaalisia sertifikaatteja muodossa X.509. Näitä digitaalisia sertifikaatteja käytetään todennukseen.

7. YHTEYSOHJELMISTO. Laitepakettiisi saattaa kuulua Windows Mobile Device Center- tai Microsoft ActiveSync-ohjelmisto. Jos olet saanut kyseisen ohjelmiston, voit asentaa sen ja käyttää sitä sen mukana toimitettujen käyttöoikeussopimusehtojen mukaisesti. Jos ohjelmiston mukana ei toimiteta mitään käyttöoikeussopimusehtoja, tällöin voit asentaa ainoastaan ohjelmiston yhden (1) kopion yhdelle tietokoneelle ja käyttää sitä.
8. VERKKOYHTEYS. Jos käytät verkkoa, kuten työnantajan verkkoa, verkon hallitsija voi rajoittaa laitteesi ominaisuuksia tai toiminnallisuutta.
9. TUOTETUKI. Tietoja tukivaihtoehdoista on saatavissa Yritykseltä. Tuen numero on toimitettu laitteen mukana.
10. LINKIT MUIDEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUILLE. Jos ohjelmisto sisältää linkkejä muiden osapuolten verkkosivuille, nämä linkit toimitetaan vain käytön helpottamiseksi, eikä minkään linkin sisällyttäminen tarkoita, että Microsoft tukee kyseistä muun osapuolen sivustoa.
11. VARMUUSKOPIO. Saat tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion. Varmuuskopiota saa käyttää ainoastaan ohjelmiston uudelleenasentamiseksi laitteeseen.
12. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TODISTE. Jos olet ostanut ohjelmiston laitteen mukana, levyllä tai muulla medialla, lisensoidun ohjelmiston tunnistaa alkuperäisen ohjelmiston kopion alkuperäisestä Certificate of Authenticity -tarrasta. Tämän vahvistukseksi tarran on oltava kiinnitetty laitteseen tai se löytyy Yrityksen ohjelmistopaketin ulko- tai sisäpuolelta.

Jos olet saanut tarran erikseen, se ei ole voimassa. Sinun tulee säilyttää tarra laitteessa tai pakkauksessa todisteena siitä, että sinulla on ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Alkuperäisen Microsoft-ohjelmiston tunnistaminen, katso lisätietoa osoitteesta http://www.howtotell.com.

13. SIIRTÄMINEN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE. Ohjelmiston saa siirtää suoraan kolmannelle osapuolelle ainoastaan laitteen, Certificate of Authenticity -tarran ja näiden käyttöoikeussopimusehtojen kanssa. Ennen ohjelmiston siirtämistä kolmannen osapuolen on hyväksyttävä, että nämä käyttöoikeussopimusehdot koskevat ohjelmiston siirtämistä ja käyttämistä. Et saa säilyttää yhtään ohjelmiston kopiota varmuuskopio mukaan lukien.
14. EI VIKASIETOA. Ohjelmisto ei ole vikasietoinen. Yritys on asentanut ohjelmiston laitteeseen ja vastaa sen toiminnasta laitteessa.
15. KÄYTTÖRAJOITUKSET. Microsoftin ohjelmisto on suunniteltu järjestelmiin, jotka eivät tarvitse vikakestävyysominaisuutta. Microsoftin ohjelmistoa ei saa käyttää missään laitteessa tai järjestelmässä, jossa ohjelmiston virheellinen toiminta johtaa ennustettavissa olevaan tapaturmariskiin tai kuolemaan. Tähän lukeutuu käyttö ydinlaitoksissa, ilma-alusten navigoinnissa tai tiedonvälitysjärjestelmissä ja lennonjohdossa.
16. EI TAKUITA. Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan". Sinä vastaat kaikista sen käyttämiseen liittyvistä riskeistä. Microsoft ei myönnä mitään ilmaistuja vakuutuksia, takuita tai ehtoja.

Laitteelle tai ohjelmistolle saamasi takuut eivät ole Microsoftin tai sen tytäryritysten myöntämiä, eivätkä ne sido Microsoftia tai sen tytäryrityksiä. Paikallisten lakien niin salliessa, Yritys ja Microsoft eivät myönnä mitään oletettuja takuita soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuudesta.

17. KORVAUSVASTUUN RAJOITUKSET.
Microsoftin ja sen tytäryritysten vain suorista vahingoista maksama korvaus on korkeintaan viisikymmentä Yhdysvaltain dollaria (U.S. $50.00) tai vastaava summa paikallisessa valuutassa. Mitään muita korvauksia muista vahingoista, mukaan lukien seuraamukselliset, erityiset, suorat tai tahattomat vahingot ja voittojen menetys, ei myönnetä.

Tämä rajoitus koskee:

- kaikkea ohjelmistoon, palveluihin, muiden osapuolten internet-sivustojen sisältöön (koodi mukaan lukien) tai muiden osapuolten ohjelmiin liittyvää ja
- sopimusrikkomuksen vaateita, takuuvaateita, takuita tai ehtoja, suoraa korvausvastuuta, huolimattomuutta tai muuta väärytttä sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että Microsoftin tulisi olla ollut tietoinen vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske sinua, koska maasi ei ehkä salli tahattomien, seuraamuksellisten tai muiden vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista.

18. **VIENTIRAJOITUKSET.** Ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltojen vientilakeja ja -säännöksiä. Sinun on noudatettava kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmistoon sovellettavia vientilakeja ja -säännöksiä. Näihin lakeihin sisältyy rajoituksia kohteista, loppukäyttäjistä ja loppukäytöstä. Lisätietoja on saatavissa osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

Hakemisto

ActiveSync
- aikataulu, 29
- asentaminen, 27
- Exchange-palvelin, 28
- synkronoiminen, 28

Adobe Flash Lite, katso media

Adobe Reader LE, 15

Bluetooth
- aktivoiminen, 24
- COM-portti, 26
- liittäminen muihin laitteisiin, 25
- tietojen lähettäminen, 25
- tietojen vastaanottaminen, 25

exchange-palvelin, katso ActiveSync.

FM-radio
- asemien tallentaminen, 8
- kuunteleminen, 8

hälytys
- asettaminen, 34
- sammuttaminen, 34

Java, 32

kalenteri
- näkymän vaihtaminen, 13
- tapahtumien hälytysten pysäyttäminen, 13
- tapahtumien luominen, 12

kello
- hälytysten määrittäminen, 34
- hälytysten sammuttaminen, 34
- maailmankellon muuttaminen, 33

kieli, 42

laskin, 34

media
- Flash-tiedostojen toistaminen, 9
- tiedostojen avaaminen sisällön hallinnassa, 6
- äänileikkeiden tallentaminen, 10

äänileikkeiden
toistaminen, 10

messenger
keskustelu, 20
käyttöönotto ja
sisäänkirjautuminen, 20

muunnin
mittayksiköiden
muuntaminen, 35
vaihtokurssien
määrittäminen, 35
valuuttojen lisääminen, 35
valuuttojen muuntaminen, 35

näyttö, 41

Office Mobile
Excel-työkirjat, 13
OneNote, 15
PowerPoint-diaesitykset, 15
Word-asiakirjat, 14

pelit, 32

podcast-lähetykset, 22

puhemuistiot, katso media

päivälaskuri, 34

päivämäärä ja kellonaika, 41

RSS-lukija, 21

ryhmänjohtaja, 16

sekuntikello, 36

sisällön hallinta, katso media

suojaus, 45

tehtävät
merkitseminen tehdyksi, 17

tehtävät,
luominen, 17

tiedostonhallinta, 17

varmenne, 46

viestinvälitys
katseleminen, 4
multimedia, 2
sähköposti, 4

wireless manager, 42

yhteystiedot
kuvien ja soittoäänien
liittäminen, 12
pikavalintanumeroiden
määrittäminen, 12
yhteystietokorttien
kopioiminen, 11

äänet, 40